

Symboler og aktivitetskoder i FIDO med forklaringer

Hodet for togenes rute inneholder:

Jernbanevirksomhet (forkortelse), togs slag og togets nummer.

Strekning.

Planlagt kjøretøy og hastighet.

Eksempel:

VY Pt. 810: Skien - Eidsvoll (23.03.2026)

Kjøretøy: 2BM74 200 km/h | Hastighet: 200km/h

Følgende forkortelser er benyttet:

Pt. = persontog.

Gt. = godstog.

K. = kiptog.

T. = tomtog.

L. = løsløk.

EGt. = ekstra godstog.

EPt. = ekstra persontog.

ET = ekstra tomtog.

EK = ekstra kiptog.

EL = ekstra løsløk.

At = arbeidstog.

Trt = transporttog.

Overskrifter.

Visning av rute på en pc vil ha overskrifter, mens på en håndholdt terminal vil det være symboler.

Km	Stasjon	Spor	Til	Fra	Opphold	Krysser	Forbikjøring	Betjening	Merknad
----	---------	------	-----	-----	---------	---------	--------------	-----------	---------

Km.

Km. er avstand angitt i kilometer fra Oslo S. For Østfoldbanens østre linje fra Ski, Meråkerbanen og Nordlandsbanen fra Trondheim og for Ofotbanen fra Narvik Havn.

Stasjon er stasjoner skrevet med vanlig skrift, blokkposter (Bp.) med *kursiv* skrift til venstre i rubrikken og holdeplasser (hp) hvor toget har stopp med *kursiv* skrift til høyre i rubrikken.

Stasjon.

K = stasjon hvor togekspeditor gir signal "Kjøretillatelse".

+ = ikke fjernstyrt stasjon med sikringsanlegg.

O = stasjon med enkelt innkjøringsignal.

□ = stasjon med enkelt sikringsanlegg.

Spor.

I spor er anført nummeret på det sporet som toget normalt skal kjøre.

Til.

I til er anført ankomsttid.

Fra.

I fra er anført avgangstid / passeringstid.

Kryssinger.

I kryssinger oppgis de kryssinger som foregår på stasjonen.

Forbikjøringer.

I forbikjøringer oppgis forbikjøringer på stasjonen.

Dobbeltspor.

Dobbeltspor vises mellom km verdi og stasjonsnavn med dobbel linje.

Driftsform strekning med togmelding.

Strekning med togmelding vises til venstre for kolonnen for sporbruk med stiplet linje.

Km	Stasjon									
Togslag: Pt										
 728,750	Bodø	K+	1		12:27		1785			
720,720	Mørkved				12:34	X				
709,950	Tverlandet				12:43	X				
704,000	Oteråga	KO	1		12:49	X				
685,500	Valnesfjord				13:03	X				

Nattvisning.

Ved bruk av nattvisning "inverteres" alle symboler og sorte symboler blir hvite.

Km	Stasjon									
Togslag: Pt										
 728,750	Bodø	K+	1		12:27		1785			
720,720	Mørkved				12:34	X				
709,950	Tverlandet				12:43	X				
704,000	Oteråga	KO	1		12:49	X				
685,500	Valnesfjord				13:03	X				

Opphold.

I opphold angis oppholdaktiviteter.

STA	Oppholdaktiviteter
–	None (Ubegrenset)
●	= ruteteknisk opphold (kryssing/forbikjøring). Er behovet bortfalt kan toget passere stasjonen.
■	= fast stopp når oppholdet er høyst 1 minutt.
A	Kun avstigning (Ubegrenset)
AP	Av/påstigning av ombordpersonale (Ubegrenset)
AX	Kun avstigning etter behov (TRB) (Ubegrenset)
B	Ikke inn-/utsett (godstog) (Ubegrenset)
DF	Dieselfylling (Ubegrenset)
FL	Påsett av forspannlok (Ubegrenset)
FO	Fotostopp (Ubegrenset)
FS	Fast stopp når oppholdet er høyst 59' sekunder
HL	Hjelpelok (Ubegrenset)
I	Innsett av vogner (Ubegrenset)
IU	Inn-/utsett av vogner (Ubegrenset)
KH	Kjøretidshvile (Ubegrenset)
L	Lokbytte (Ubegrenset)
LB	Lokførerbytte (Ubegrenset)
P	Kun påstigning (Ubegrenset)
PB	Personalbytte (Ubegrenset)
RB	Om betjening, se ruteboken (Ubegrenset)
SK	Skifting (Ubegrenset)
T	Motsatt (Ubegrenset)
U	Utsett av vogner (Ubegrenset)
V	Over (Ubegrenset)
X	Behovsstopp (Ubegrenset)
XP	Kun påstigning etter behov (TRB) (Ubegrenset)

Dersom det ved en stasjon er angitt oppholdsaktivitet for behovsstopp (X, XP eller AX) samtidig som det er angitt både ankomst- og avgangstid, kan toget passere stasjonen dersom avgangstiden er passert og det ikke er nødvendig med behovsstopp.

Betjening.

I betjening er anført tegn for ubetjent stasjon mv.

▲ = stasjonen er ubetjent.

Dersom tegnene ovenfor brukes for grensestasjon, betyr dette at togekspeditor ikke tjenestegjør. Stasjonen er fjernstyrt.

Merknad.

I merknad angis hensiktsmessige merknader.